






Automatická nerezová nástěnná baterie na jednu vodu s elektronikou ALS, 6 V - SLU 43B  
Automatic wall-mounted stainless steel washbasin tap for cold or premixed water, 6 V - SLU 43B  
Automatická nerezová nástěnná baterie na jednu vodu s elektronikou ALS, černá, 6 V - SLU 43VB  
Automatic wall-mounted stainless steel washbasin tap for cold or premixed water, black, 6 V - SLU 43VB

|                           |                                 |                                |                              |
|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| (CS) Návod na použití     | (RU) Инструкция по эксплуатации | (RO) Instrucțiuni de utilizare | (NL) Gebruiksaanwijzing      |
| (SK) Návod na použitie    | (DE) Gebrauchsanleitung         | (ES) Instrucciones de uso      | (LT) Naudojimosi instrukcija |
| (EN) Instructions for use | (PL) Instrukcja użytkowania     | (FR) Mode d'emploi             |                              |


|                        |                            |                                    |                           |
|------------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| (CS) STANDARDNÍ funkce | (RU) СТАНДАРТНАЯ программа | (RO) Funcționare în regim STANDARD | (NL) Standaard functies   |
| (SK) Funkcia           | (DE) Funktion              | (ES) Función estándar              | (LT) STANDARTINĖ programa |
| (EN) Function          | (PL) Funkcja               | (FR) Fonction                      |                           |




|                 |                                 |                       |                                 |
|-----------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| (CS) Vlastnosti | (RU) Технические характеристики | (RO) Proprietăți      | (NL) Eigenschappen              |
| (SK) Vlastnosti | (DE) Eigenschaften              | (ES) Características  | (LT) Techninės charakteristikos |
| (EN) Properties | (PL) Właściwości                | (FR) Caractéristiques |                                 |



#### STANDARD ◀ ▶ START / STOP






|                          |                          |                            |                          |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| CS Montážní návod        | RU Инструкция по монтажу | RO Instrucțiuni de montaj  | NL Montage instructie    |
| SK Montážny návod        | DE Montageanleitung      | ES Manual de instrucciones | LT Montavimo instrukcija |
| EN Mounting instructions | PL Instrukcja montażu    | FR Notice de montage       |                          |



|                         |                          |                                 |                          |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| CS Specifikace dodávky  | RU Спецификация поставки | RO Componente livrate           | NL Leveringsomvang       |
| SK Špecifikácia dodávky | DE Lieferumfang          | ES Especificación de suministro | LT Tiekimo specifikacija |
| EN Supplied equipment   | PL Specyfikacja dostawy  | FR Equipements fournies         |                          |









SLU 43B - Obj. č. (Code Nr.) - 03435





SLU 43VB -Obj. č. (Code Nr.) - 03434



|                 |                              |                 |                                 |
|-----------------|------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| CS Instalace    | RU Схема включения и монтажа | RO Instalare    | NL Installatie                  |
| SK Inštalácia   | DE Installation              | ES Instalación  | LT Montavimo ir įjungimo schema |
| EN Installation | PL Instalacja                | FR Installation |                                 |







| <div> <div>CS</div> <div>Kontrola stavu napájecí baterie</div> </div> <div> <div>SK</div> <div>Kontróla stavu napájacej batérie</div> </div> <div> <div>EN</div> <div>Battery capacity control</div> </div> <div> <div>RU</div> <div>Проверка состояния питающей батареек</div> </div> | <div> <div>DE</div> <div>Batteriezustandsanzeige</div> </div> <div> <div>PL</div> <div>Kontrola stanu baterii zasilającej</div> </div> <div> <div>RO</div> <div>Controlul capacității bateriei</div> </div> <div> <div>ES</div> <div>Control de la capacidad de la batería</div> </div> | <div> <div>FR</div> <div>Contrôle de capacité de la Batterie</div> </div> <div> <div>NL</div> <div>Indicatie Batterij status</div> </div> <div> <div>LT</div> <div>Maitinimo baterijos patikrinimas schema</div> </div> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDIKACE<br>INDICATION                                                                                                                                                                                                                                                                 | ELEKTRONICKÝ SYSTÉM<br>ELECTRONIC SYSTEM                                                                                                                                                                                                                                                | VÝMĚNA BATERIE<br>BATTERY EXCHANGE                                                                                                                                                                                      |
| <p>10 - 0 %<br/>kapacita / capacity</p>                                                                                                                                                                                                                                                | ZAPNUT<br>ON                                                                                                                                                                                                                                                                            | DOPORUČENÁ<br>RECOMMENDED                                                                                                                                                                                               |
| <p>0 %<br/>kapacita / capacity</p>                                                                                                                                                                                                                                                     | VYPNUT<br>OFF                                                                                                                                                                                                                                                                           | NEZBYTNĚ NUTNÁ<br>NECESSARY                                                                                                                                                                                             |

| Doporučené příslušenství |                                                                                                                                      | CS |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| SLA 36                   | sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh                                                                                    |    |
| SLA 56A                  | perlátor 3,8 l/min                                                                                                                   |    |
| SLA 56B                  | perlátor 1,9 l/min                                                                                                                   |    |
| SLD 03                   | dálkové ovládání pro nastavení parametrů infračervených čidel                                                                        |    |
| SLR 24                   | rám určený do sádkartonových konstrukcí nebo pro ukotvení na zem a do zadní zdi                                                      |    |
| SLT 04                   | termostatický směšovací ventil 3/4" (28 l/min. při tlaku 0,1 MPa)                                                                    |    |
| SLT 05                   | termostatický ventil podomítkový 1/2" (42 l/min. při tlaku 0,1 MPa)                                                                  |    |
| SLZN 83E                 | automatický nerezový nástěnný dávkovač mýdla, 230 V AC                                                                               |    |
| SLZN 83E2                | automatický centrální nástěnný dávkovač mýdla, nerezová ramínka (2 ks), nádržka na mýdlo 6 l, 24 V DC                                |    |
| SLZN 83E3                | automatický centrální nástěnný dávkovač mýdla, nerezová ramínka (3 ks), nádržka na mýdlo 6 l, 24 V DC                                |    |
| SLZN 83E4                | automatický centrální nástěnný dávkovač mýdla, nerezová ramínka (4 ks), nádržka na mýdlo 6 l, 24 V DC                                |    |
| SLZN 83E5                | automatický centrální nástěnný dávkovač mýdla, nerezová ramínka (5 ks), nádržka na mýdlo 6 l, 24 V DC                                |    |
| SLZN 83E6                | automatický centrální nástěnný dávkovač mýdla, nerezová ramínka (6 ks), nádržka na mýdlo 6 l, 24 V DC                                |    |
| SLZN 83ER                | automatický nerezový nástěnný dávkovač mýdla včetně montážního rámu SLR 24, nádržka na mýdlo 1 l, 230 V AC                           |    |
| SLZN 83ER2               | Automatický centrální nástěnný dávkovač mýdla, nerezová ramínka (2 ks), nádržka na mýdlo 6 l, včetně montážního rámu SLR 24, 24 V DC |    |
| SLZN 83ER3               | Automatický centrální nástěnný dávkovač mýdla, nerezová ramínka (3 ks), nádržka na mýdlo 6 l, včetně montážního rámu SLR 24, 24 V DC |    |
| SLZN 83ER4               | Automatický centrální nástěnný dávkovač mýdla, nerezová ramínka (4 ks), nádržka na mýdlo 6 l, včetně montážního rámu SLR 24, 24 V DC |    |
| SLZN 83ER5               | Automatický centrální nástěnný dávkovač mýdla, nerezová ramínka (5 ks), nádržka na mýdlo 6 l, včetně montážního rámu SLR 24, 24 V DC |    |
| SLZN 83ER6               | Automatický centrální nástěnný dávkovač mýdla, nerezová ramínka (6 ks), nádržka na mýdlo 6 l, včetně montážního rámu SLR 24, 24 V DC |    |

| Recommended accessories |                                                                                                                                       | EN |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| SLA 36                  | set of 4 pcs. of alkaline batteries AA type, 1,5 V, 2700 mAh                                                                          |    |
| SLA 56A                 | economical aerator 3,8 l/min                                                                                                          |    |
| SLA 56B                 | economical aerator 1,9 l/min                                                                                                          |    |
| SLD 03                  | remote control for an adjustment of parameters of all products with infra-red sensor                                                  |    |
| SLR 24                  | mounting frame for automatic wall-mounted washbasin tap and automatic soap dispenser                                                  |    |
| SLT 04                  | thermostatic mixing valve 3/4" (28l/min)                                                                                              |    |
| SLT 05                  | thermostatic mixing valve 1/2" (42l/min)                                                                                              |    |
| SLZN 83E                | automatic stainless steel wall hung soap dispenser, 1 l soap canister, 230 V AC                                                       |    |
| SLZN 83E2               | set of 2 pcs. automatic stainless steel wall hung soap dispensers, 6 l central soap canister, 24 V DC                                 |    |
| SLZN 83E3               | set of 3 pcs. automatic stainless steel wall hung soap dispensers, 6 l central soap canister, 24 V DC                                 |    |
| SLZN 83E4               | set of 4 pcs. automatic stainless steel wall hung soap dispensers, 6 l central soap canister, 24 V DC                                 |    |
| SLZN 83E5               | set of 5 pcs. automatic stainless steel wall hung soap dispensers, 6 l central soap canister, 24 V DC                                 |    |
| SLZN 83E6               | set of 6 pcs. automatic stainless steel wall hung soap dispensers, 6 l central soap canister, 24 V DC                                 |    |
| SLZN 83ER               | automatic stainless steel wall hung soap dispenser, 1 l soap canister, mounting frame SLR 24 included, 230 V AC                       |    |
| SLZN 83ER2              | set of 2 pcs. automatic stainless steel wall hung soap dispensers, 6 l central soap canister, mounting frame SLR 24 included, 24 V DC |    |
| SLZN 83ER3              | set of 3 pcs. automatic stainless steel wall hung soap dispensers, 6 l central soap canister, mounting frame SLR 24 included, 24 V DC |    |
| SLZN 83ER4              | set of 4 pcs. automatic stainless steel wall hung soap dispensers, 6 l central soap canister, mounting frame SLR 24 included, 24 V DC |    |
| SLZN 83ER5              | set of 5 pcs. automatic stainless steel wall hung soap dispensers, 6 l central soap canister, mounting frame SLR 24 included, 24 V DC |    |
| SLZN 83ER6              | set of 6 pcs. automatic stainless steel wall hung soap dispensers, 6 l central soap canister, mounting frame SLR 24 included, 24 V DC |    |

|                        |                                |                                   |                           |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| (CS) Další informace   | (RU) Дополнительная информация | (RO) Mai multe informatii urmeaza | (NL) Meer informatie      |
| (SK) Ďalšie informácie | (DE) Weitere Informationen     | (ES) Más información              | (LT) Daugiau informacijos |
| (EN) More information  | (PL) Więcej informacji         | (FR) Plus d'information           | (HU) További Információ   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | SK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Vzhľadom k možnosti zanesení ventilu nečistotami z vody je doporučeno provést 1x ročně kontrolu sítky elektromagnetického ventilu, dotažení šroubových spojů a dosadacích ploch konektorů. Po vybalení výrobku je nutné s obalem postupovat podle zákona o obalech. Výrobce ujišťuje, že na výrobek je vydáno prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb.                                                                                                                                                   |  | Vzhľadom k možnosti zanesenia ventilu nečistotami z vody sa doporučuje previesť 1x ročne kontrolu sítky elektromagnetického ventilu, dotiahnutia skrutkových spojov a dosadacích plôch konektorov. Po vybalení výrobku je potrebné s obalom postupovať podľa zákona o obaloch. Výrobca garantuje, že na výrobok je vydávané prehlásenie o shode v súlade so zákonom č. 22/1997 Sb.                                                                                                                              |  |
| EN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | RU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| It is recommend to check up the sifter of electromagetic valve once a year, because of there is a possibility that valve could be fouled up. Checking of tightening of screw conections and connectors contact surfaces is also recommend once a year. It is necessary to proceed according to the law about packaging material after unpacking of the product. Producer assures that this product has declaration of conforminty in accordance with the regulation 73/23/EHS and 92/31/EHS.                           |  | Учитывая возможность засорения вентиля грязью, приносимой водой, рекомендуется 1 раз в году выполнить контроль состояния сетки электромагнитного вентиля, дотянуть резьбовые соединения и жажимы конъекторов. Утилизация упаковочного материала должна производиться в соответствии с законом. Производитель подтверждает, что у этого изделия есть Декларация Соответствия в соответствии с нормами 73/23/EHS и 92/31/EHS.                                                                                     |  |
| DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Wegen der Möglichkeit, daß Ventil mit Schmutz vom Wasser verstopft kann sein, wird empfohlen, 1-mal pro Jahr Kontrolle des Siebes des elektromagnetischen Ventils, Nachziehung der Schraubverbindungen und Aufsitzflächen der Anschlüsse durchführen. Dies ist erforderlich auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen für die Rücknahme und/oder Entsorgung von Verpackungsmaterial. Wir, SANELA spol. s r.o. erklären dass dieser Product ist in Übereinstimmung mit die nächste Norm: 73/23/EHS und 92/31/EHS. |  | Ze względu na zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie zaleca się przynajmniej 1x do roku przeprowadzić kontrolę stanu sitka w elektrozaworze, dokręcić śrubki na obudowie elektrozaworu i sprawdzić podłączenie konektorów. Po wypakowaniu urządzenia zaleca się postępować zgodnie z instrukcją obsługi. Producent posiada na swoje wyroby deklaracje zgodności na podstawie przepisu c.73/23/EHS i 92/31/EHS.                                                                                                |  |
| RO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | ES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Recomandăm curățirea fitelor și a electrovalvei cel puțin o dată pe an, impuritățile din apă pot bloca electrovalva. Este recomandată și verificarea conexiunilor electrice, curățirea contactelor și strângerea șuruburilor. Gestionarea ambalajelor se va realiza conform legislației în vigoare. Producătorul garantează că aceste produse au declarații de conformitate care respectă reglementările 73/23/EHS și 92/31/EHS.                                                                                       |  | Dada la posibilidad de obstrucción de la válvula por las impurezas del agua se recomienda llevar a cabo el control anual (una vez por año) del cedazo de la válvula de solenoide, el apretado de las conexiones de tornillo y las superficies del apoyo del conector. Después de desembalar el producto es necesario proceder con el embalaje en acuerdo con la ley de los embalajes. El productor asegura que este producto tiene declaración de conformidad de acuerdo con la ley núm. 73/23/EHS y 92/31/EHS. |  |

FR

*Il est recommandé de vérifier le tamis de l'électrovanne une fois par an, afin de vérifier que la membrane ne soit pas encrassée. La vérification du serrage des vis et des surfaces de contact des connecteurs est également recommandé une fois par an.*

*Conformément à la loi, Il est nécessaire de se conformer à la procédure de déballage du produit.*

*Le fabricant garantie que ce produit est en conformité avec la réglementation 73/23/EHS et 92/31/EHS.*

NL

*Het wordt aanbevolen om minimaal 1 x per jaar de bewegende delen van de kleppen te controleren en indien nodig schoon te maken. Ook is het verstandig om aansluiting en schroeven te controleren of deze nog vast zitten.*

*Het is verplicht om de wet in acht te nemen betreffende het omgaan met verpakkingsmateriaal.*

*De producten worden geleverd met een verklaring van overeenstemming met 73/23/EHS en 92/31/EHS.*

LT

*Kadangi ventilis gali užsiteršti vandenyje esančiais nešvarumais, patariame kartą per metus išvalyti elektromagnetinį ventiliį, patikrinti varžtelių įveržimą ir nuosėdas ant jungčių.*

*Išpakavus produktą būtina laikytis taisyklių atsižvelgiant į medžiagą, iš kurios pagaminta pakuotė.*

*Gamintojas garantuoja, kad šis produktas turi atitiktis deklaraciją pagal reglamentą 73/23/EHS ir 92/31/EHS.*