












Automatická umyvadlová nerezová směšovací baterie s elektronikou ALS, 6 V
Automatic stainless steel washbasin mixer, 6 V
Automatická umyvadlová nerezová směšovací baterie s elektronikou ALS, delší ramínko, 6 V
Automatic stainless steel washbasin mixer, longer outlet arm, 6 V

(CZ) Návod na použití	(RU) Инструкция по эксплуатации	(RO) Instrucțiuni de utilizare	(NL) Gebruiksaanwijzing
(SK) Návod na použitie	(D/A) Gebrauchsanleitung	(ES) Instrucciones de uso	(LT) Naudojimosi instrukcija
(GB) Instructions for use	(PL) Instrukcja użytkowania	(FR) Mode d'emploi	

(CZ) STANDARDNÍ funkce	(RU) СТАНДАРТНАЯ программа	(RO) Funcționare în regim STANDARD	(NL) Standaard functies
(SK) Funkcia	(D/A) Funktion	(ES) Función estándar	(LT) STANDARTINĖ programa
(GB) Function	(PL) Funkcja	(FR) Fonction	

1. 	2.  5 min max.	3.  TIME 1	4. 	 velikost oka síta ≤ 90 μm sieve dimension ≤ 90 μm 0,1 - 0,6 MPa H ₂ O
automatic STOP 5 min.				

(CZ) Vlastnosti (SK) Vlastnosti (GB) Properties (RU) Технические характеристики (D/A) Eigenschaften (PL) Właściwości	(RO) Proprietăți (ES) Características (FR) Caractéristiques (NL) Eigenschappen (LT) Techninės charakteristikos	LEGIONELLA  STISKNI PRESS ON/OFF FACTORY SETTINGS OFF SLD 03: 6 - 168 h	
0 MIN 0,3 m MAX  AUTOMATIC SLD 03: 0,1 - 0,3 m	0,25 - 7,75 s  FACTORY SETTINGS 0,25 s. SLD 03: 0,25 - 7,75 s.	STISKNI PRESS ON/OFF  FACTORY SETTINGS OFF SLD 03: ON / OFF	STANDARD ↔ START / STOP  STISKNI PRESS 5 s. ON/OFF SLD 03: 0,1 - 0,3 m


START/STOP				
1. 	2.  5 cm 10 cm MIN MAX START	3. 	4 a.  5 cm 10 cm MIN MAX STOP	4 b.  10 - 310 s. STOP FACTORY SETTINGS 310 s.

(CZ) Montážní návod (RU) Инструкция по монтажу (RO) Instrucțiuni de montaj (NL) Montage instructie
 (SK) Montážny návod (D/A) Montageanleitung (ES) Manual de instrucciones (LT) Montavimo instrukcija
 (GB) Mounting instructions (PL) Instrukcja montażu (FR) Notice de montage

(CZ) Specifikace dodávky (RU) Спецификация поставки (RO) Componente livrate (NL) Leveringsomvang
 (SK) Špecifikácia dodávky (D/A) Lieferumfang (ES) Especificación de suministro (LT) Tiekimo specifikacija
 (GB) Supplied equipment (PL) Specyfikacja dostawy (FR) Equipements fournies

SLU 92NB - Obj. č. (Code Nr.) - 23929

SLU 92NDB - Obj. č. (Code Nr.) - 53927







Pozice / Position	Obj. číslo / Order num.	Počet / Quantity	Poznámka / Note
1	44649	1	-
2	47309	1	SLU 92NDB
3	46480	2	-
4	47113	1	SLU 92NB
5	47270	2	-
6	46741	1	-
7	44579	4	-
8	44741	1	-
9	44713	1	-
10	44672	1	-
11	44649	1	-
12	44745	1	-









(CZ) Instalace
 (SK) Inštalácia
 (GB) Installation




(RU) Схема включения и монтажа
 (D/A) Installation
 (PL) Instalacja

(RO) Instalare
 (ES) Instalación
 (FR) Installation

(NL) Installatie
 (LT) Montavimo ir įjungimo schema







(CZ) Kontrola stavu napájecí baterie	(D/A) Batteriezustandsanzeige	(FR) Contrôle de capacité de la Batterie
(SK) Kontrola stavu napájacej batérie	(PL) Kontrola stanu baterii zasilającej	(NL) Indicatie Batterij status
(GB) Battery capacity control	(RO) Controlul capacității bateriei	(LT) Maitinimo baterijos patikrinimas
(RU) Проверка состояния питающей батарейки	(ES) Control de la capacidad de la batería	

	INDIKACE INDICATION	ELEKTRONICKÝ SYSTÉM ELECTRONIC SYSTEM	VÝMĚNA BATERIE BATTERY EXCHANGE
10 - 0 % KAPACITA CAPACITY		ZAPNUT ON	DOPORUČENÁ RECOMMENDED
0 % KAPACITA CAPACITY		VYPNUT OFF	NEZBYTNĚ NUTNÁ NECESSARY

(CZ) Návod na údržbu	(RU) Инструкция по уходу	(RO) Instrucțiuni de întreținere	(NL) Onderhoudsinstructies
(SK) Návod na údržbu	(D/A) Wartungsanleitung	(ES) Instrucciones de cuidado	(LT) Prižiūros instrukcija
(GB) Instructions for maintenance	(PL) Instrukcja obsługi	(FR) Instructions pour l'entretien	

CZ
Vzhledem k možnosti zanesení ventilu nečistotami z vody je doporučeno provést 1x ročně kontrolu sítka elektromagnetického ventilu, dotažení šroubových spojů a dosedacích ploch konektorů. Po vybalení výrobku je nutné s obalem postupovat podle zákona o obalech. Výrobce ujišťuje, že na výrobek je vydáno prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb.

SK
Vzhľadom k možnosti zanesenia ventilu nečistotami z vody sa doporučuje previesť 1x ročne kontrolu sítka elektromagnetického ventilu, dotiahnutia skrutkových spojov a dosadacích plôch konektorov. Po vybalení výrobku je potrebné s obalom postupovať podľa zákona o obaloch. Výrobca garantuje, že na výrobok je vydávané prehlásenie o shode v súlade so zákonom č. 22/1997 Sb.

GB
It is recommend to check up the sifter of electromagnetic valve once a year, because of there is a possibility that valve could be fouled up. Checking of tightening of screw connections and connectors contact surfaces is also recommend once a year. It is necessary to proceed according to the law about packaging material after unpacking of the product. Producer assures that this product has declaration of conformity in accordance with the regulation 73/023/EEC and 89/336/EEC.

	RU
Учитывая возможность засорения вентиля грязью, приносимой водой, рекомендуется 1 раз в году выполнить контроль состояния сетки электромагнитного вентиля, дотянуть резьбовые соединения и зажимы конькторов.	
Утилизация упаковочного материала должна производиться в соответствии с законом.	
Производитель подтверждает, что у этого изделия есть Декларация Соответствия в соответствии с нормами 73/023/EEC и 89/336/EEC.	

	D / A
Wegen der Möglichkeit, daß Ventil mit Schmutz vom Wasser verstopft kann sein, wird empfohlen, 1-mal pro Jahr Kontrolle des Siebes des elektromagnetischen Ventils, Nachziehung der Schraubverbindungen und Aufsitzflächen der Anschlüsse durchführen.	
Dies ist erforderlich auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen für die Rücknahme und/oder Entsorgung von Verpackungsmaterial.	
Wir, SANELA spol. s r.o. erklären dass dieser Product ist in Übereinstimmung mit die nächste Norm: 73/023/EEC und 89/336/EEC.	

	PL
Ze względu na zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie zaleca się przynajmniej 1x do roku przeprowadzić kontrolę stanu sitka w elektrozaworze, dokręcić śrubki na obudowie elektrozaworu i sprawdzić podłączenie konektorów.	
Po wypakowaniu urządzenia zaleca się postępować zgodnie z instrukcją obsługi.	
Producent posiada na swoje wyroby deklaracje zgodności na podstawie przepisu c.73/023/EEC i 89/336/EEC.	

	RO
Recomandăm curățirea fitrelor și a electrovalvei cel puțin o dată pe an, impuritățile din apă pot bloca electrovalva. Este recomandată și verificarea conexiunilor electrice, curățirea contactelor și strângerea șuruburilor.	
Gestionarea ambalajelor se va realiza conform legislației în vigoare.	
Producătorul garantează că aceste produse au declarații de conformitate care respectă reglementările 73/023/EEC și 89/336/EEC.	

	ES
Dada la posibilidad de obstrucción de la válvula por las impurezas del agua se recomienda llevar a cabo el control anual (una vez por año) del cedazo de la válvula de solenoide, el apretado de las conexiones de tornillo y las superficies del apoyo del conector.	
Después de desembalar el producto es necesario proceder con el embalaje en acuerdo con la ley de los embalajes.	
El productor asegura que este producto tiene declaración de conformidad de acuerdo con la ley núm. 73/023/EEC y 89/336/EEC.	

	FR
Il est recommandé de vérifier le tamis de l'électrovanne une fois par an, afin de vérifier que la membrane ne soit pas encrassée. La vérification du serrage des vis et des surfaces de contact des connecteurs est également recommandé une fois par an.	
Conformément à la loi, Il est nécessaire de se conformer à la procédure de déballage du produit.	
Le fabricant garantie que ce produit est en conformité avec la réglementation 73/023/EEC et 89/336/EEC.	

	NL
Het wordt aanbevolen om minimaal 1 x per jaar de bewegende delen van de kleppen te controleren en indien nodig schoon te maken. Ook is het verstandig om aansluiting en schroeven te controleren of deze nog vast zitten.	
Het is verplicht om de wet in acht te nemen betreffende het omgaan met verpakkingsmateriaal.	
De producten worden geleverd met een verklaring van overeenstemming met 73/023/EEC en 89/336/EEC.	

	LT
Kadangi ventilis gali užsiteršti vandenyje esančiais nešvarumais, patariame kartą per metus išvalyti elektromagnetinį ventiliį, patikrinti varžtelių įveržimą ir nuosėdas ant jungčių.	
Išpakavus produktą būtina laikytis taisyklių atsižvelgiant į medžiagą, iš kurios pagaminta pakuotė.	
Gaminio garantuoja, kad šis produktas turi atitiktis deklaraciją pagal reglamentą 73/023/EEC ir 89/336/EEC.	

Doporučené příslušenství	CZ
SLA 32	univerzální nerezové prodloužení 30 mm pro SLU 91, 92, 93
SLA 33	univerzální nerezové prodloužení 150 mm pro SLU 91, 92, 93
SLA 36	sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh
SLD 03	univerzální dálkové ovládání

Recommended accessories	GB
SLA 32	universal stainless steel tap body extension 30 mm
SLA 33	universal stainless steel tap body extension 150 mm
SLA 36	set of 4 pcs. of alkaline batteries AA type, 1,5 V, 2700 mAh
SLD 03	universal remote control for setting of infra-red sensors