

Návod k použití mincovního automatu

SLZA 41, 41Z

- Vhodte mince/žetony
- Zařízení je na zaplacený čas zapnuto
- Pokud ještě neuplynul zaplacený čas a chcete jej prodloužit - vložte další mince/žetony a kredit bude navýšen

User guide for coin and token machine for 1 single - phase appliance 230V

SLZA 41, 41Z

- Insert coins/tokens
- The device is ON for prepaid time
- In case the pre-paid time did not run out yet and user would like to extend the time - insert coins/tokens and time will be extended

User guide for coin and token machine for 1 single - phase appliance 230V

SLZA 41, 41Z

- Insert coins/tokens
- The device is ON for prepaid time
- In case the pre-paid time did not run out yet and user would like to extend the time - insert coins/tokens and time will be extended

Gebrauchsanweisung für Münz und Jetone Zeitsteuerung für eine einphasige Geräte 230V

SLZA 41, 41Z

- Legen Sie Münzen/Jeton ein
- Das Gerät ist für vorausbezahlte Zeit eingeschaltet
- Falls die vorausbezahlte Zeit noch nicht abgelaufen ist und der Benutzer die Zeit verlängern möchte, geben Sie Münzen/Jetons ein und die Zeit wird verlängert