
PRODUKTINFORMATION

Stand: 15.6

LENOLIN UA 4585

alkalischer Umlaufreiniger

Produktbeschreibung:

Lenolin UA 4585 ist ein flüssiger, stark alkalischer Reiniger für den manuellen und maschinellen Einsatz im Umlaufverfahren mit hervorragender Reinigungsleistung. Einsetzbar für alle Wasserhärten. Durch den hohen Gehalt an Alkali, in Verbindung mit ausgesuchten oberflächenaktiven Stoffen, werden selbst gealterte organische Ablagerungen und eingebrannte Substanzen unterwandert und abgelöst.

Hinweis: kein Publikumsprodukt, nur für die gewerbliche Anwendung.

Gebrauchsanweisung:

Die Anwendungskonzentration von **Lenolin UA 4585** beträgt je nach Wasserhärte und Verschmutzungsgrad zwischen 0,5-10,0%. Die Dosierung kann direkt vom Originalgebinde mittels elektronischer Dosiergeräte erfolgen.

Bei spezifischen Anwendungsfragen steht Ihnen Ihr Fachberater jederzeit zur Verfügung.

Inhaltsstoffe:

< 5 % Trinatriumnitilotriacetat

Eigenschaften:

Beschaffenheit:	bräunliche Flüssigkeit
pH-Wert (1%ige Lösung):	ca. 13,5
Dichte:	1,355 g/ml
Wasserlöslichkeit:	mischbar in jedem Verhältnis
Schaumverhalten:	nicht schäumend
Hartwasserstabilität:	geeignet für jede Wasserhärte
Emulgiervermögen:	schnell
Benetzungsvermögen:	hervorragend

Materialsicherheit:

Lenolin UA 4585 ist nicht geeignet zur Anwendung an Aluminium, Zink und Kupfer.

Lagerung:

Lenolin UA 4585 sollte im geschlossenen Behälter zwischen + 5 und + 25 °C gelagert werden.

Ökologie:

Umweltbundesamt-Registriernummer	UBA 1073 0090
Biologische Abbaubarkeit	biologisch abbaubar entsprechend dem Deutschen Wasch- und Reinigungsmittelgesetz (WRMG)
Wassergefährdungsklasse:	WGK 2

Kennzeichnung (CLP)

Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:

H290	Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
H302	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise:

P280	Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P303+P361+P353	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P305+P351+P338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P310	Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P406	In korrosionsfesten Behältern lagern.

Diese Produktinformation beruht auf dem neuesten Stand unserer Kenntnisse und befreit den Anwender nicht von eigenen Prüfungen oder Vorsichtsmaßnahmen. Für Ergebnisse aus vorgeschlagenen Anwendungen übernehmen wir keine Haftung, da sich je nach Art der Anwendung die Gegebenheiten ändern können.