
PRODUKTINFORMATION

Stand: 15.6

LENOLIN U 4580

saurer Umlaufreiniger

Produktbeschreibung:

Lenolin U 4580 ist ein hochkonzentrierter nicht schäumender saurer Umlaufreiniger für CIP-Anlagen. Er entfernt Milch, Zucker, Wein- und Bierstein sowie Eiweiß, Fett und Blut mittels Sprüh- und Umlaufreinigung aus Apparaten, Tankanlagen (Milch, Zucker, Gärtanks) sowie Rohrleitungssystemen. Weiterhin entfernt **Lenolin U 4580** Kalkrückstände.

Hinweis: kein Publikumsprodukt, nur für die gewerbliche Anwendung.

Gebrauchsanweisung:

Im Sprüh- oder Umlaufverfahren beträgt die Anwendungskonzentration je nach Art und Stärke der Ablagerungen 0,5-5 %. Bei der Hochdruck- und manuellen Reinigung wird **Lenolin U 4580** je nach Verschmutzung zwischen 1-3% eingesetzt.

Bei spezifischen Anwendungsfragen steht Ihnen Ihr Fachberater jederzeit zur Verfügung.

Inhaltsstoffe:

1% nichtionisches Tensid; 55% Phosphorsäure.

Eigenschaften:

Beschaffenheit:	klare Flüssigkeit
pH-Wert (1%ige Lösung):	ca. 1,5
Dichte:	1,279 g/ml
Schaumverhalten:	kalt: schwach schäumend ab 50°C: nicht schäumend
Abspülbarkeit:	sehr gut

Materialsicherheit:

Lenolin U 4580 ist geeignet zur Anwendung an allen Arten von Edelstahloberflächen und Weichmetallen. Aluminium-, Messing- und Kupferoberflächen werden aufgehell.

LENOLIN U 4580

saurer Umlaufreiniger

Lagerung:

Lenolin U 4580 sollte im geschlossenen Behälter zwischen + 5 und + 25 °C gelagert werden.

Ökologie:

Umweltbundesamt-Registriernummer	UBA 1073 0058
Biologische Abbaubarkeit	biologisch abbaubar entsprechend dem Deutschen Wasch- und Reinigungsmittelgesetz (WRMG)
Wassergefährdungsklasse:	WGK 1

Kennzeichnung (CLP)

Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise:
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Diese Produktinformation beruht auf dem neuesten Stand unserer Kenntnisse und befreit den Anwender nicht von eigenen Prüfungen oder Vorsichtsmaßnahmen. Für Ergebnisse aus vorgeschlagenen Anwendungen übernehmen wir keine Haftung, da sich je nach Art der Anwendung die Gegebenheiten ändern können.